産業車両用、建設車両用多分割リム

リム取扱説明書

A

1 警告

リムを安全に、正しく、確実に取り扱うため、リムの取り扱いに 関わる作業監督者ならびに作業者は以下を遵守してください.

- ■本リム取扱説明書をよく読み、内容を理解してから作業してください。本リム取扱説明書の使用方法や安全注意事項に従わなかった場合、タイヤを交換する作業者や周辺の人が重大な災害や死亡事故を被る恐れがあります。
- ■本書は、すぐに取り出せる所定の場所に保管し、必要な都度再 読し末永く活用してください。
- ■本書の内容について不明、疑問を生じた場合、販売元に連絡してください。
- 未使用のリム部品または中古のリム部品を他に譲渡する場合には、本書又はコピーを次の所有者に渡してください。



卜世一互業株式会社



1

まえがき

- ■本リム取扱説明書は、産業車両用、建設車両用のトピー製多分割リムについて、構造、 仕様、取り扱いを理解いただき、安全にご使用いただくための情報を提供するものです。 本リム取扱説明書の使用方法や安全注意事項に従わなかった場合、 タイヤを交換する 作業者や周辺の人が重大な災害や死亡事故を被る恐れがあります。
- タイヤとリムの交換作業には大きな危険が伴います。本書では安全に重点を置いて、 トピー製多分割リムの取り扱い作業をステップごとに説明しています。
- ■本書の安全に関する事項をお読みいただき、内容をよく理解してからタイヤとリムの交換作業に取りかかってください。
- ■タイヤとリムの交換作業においては、本書に加え、以下の文書も参考にしてください。
 - ◇OSHA (U. S. Occupational Safety and Health Administration) 米国連邦規則 29 CFR パート1910.177 [Servicing multi-piece and single-piece rim wheels]
 - ♦MSHA (Mine Safety and Health Administration) Introduction guide series IG60
 - ◇SAE (Society of Automotive Engineers) J1337オフロードリムメンテナンス 手順
 - ◇RMA (U. S. Rubber Manufacturers Association) 「CARE AND SERVICE OF OFF-THE-HIGHWAY TIRES」
 - ◇RMA (U. S. Rubber Manufacturers Association) [TIRE INFORMATION SERVICE BULLETIN]
 - ◇タイヤメーカ発行のタイヤとリムの取り扱いに関するマニュアル
 - ◇車両メーカ発行の作業に関するマニュアル
- ■本書では、ディスクを有するホイールの場合でも、リムと総称し記載しています。
- ■譲渡以外の目的で本書をコピーすることを禁止します。



2

目 次

| Ι. | . 警告の定義 | 3 |
|----|--|-----|
| 2 | . リム取り扱いの安全原則 | 3 |
| 3 | 重要警告事項 | 4 |
| | 3.1「リムの爆発的分解・飛散」防止のための注意事項 | 4 |
| | 3.2 分解・飛散時の被害防止・被害軽減のための注意事項 | 5 |
| | 3.3 全般的な注意事項 | 6 |
| 4 | リムの構成部品 (リム部品) の定義 | 7 |
| | 4.1 リム部品の名称とサイズの仕様 | 7 |
| | 4.2 各リム部品の名称 | |
| 5 | 刻印 | 9 |
| | 5.1 刻印の位置 | 9 |
| | 5.2 刻印の構成 | 10 |
| | 5.3 リム部品の仕様 | 11 |
| 6 | マッチングチャート | .14 |
| 7 | . 危険が潜在するミスマッチング例 | .18 |
| 8. | タイヤとトピー製リムの交換作業の手順 | 24 |
| | 8.1 トピー製3ピースリムからの取り外し方 | 25 |
| | 8.2 トピー製3ピースリム組み付け方 | 30 |
| | 8.3 トピー製5ピースリムからの取り外し方 | 36 |
| | 8.4 トピー製5ピースリム組み付け方 | 43 |
| | 8.5 車両にリムを組み付けたままタイヤとリムの交換作業を行う場合のポイント | 52 |
| 9 | . メンテナンス | 54 |
| | 9.1 日常の点検 | 55 |
| | 9.2 タイヤとリムの交換作業時に行う点検 | 56 |
| | 9.3 点検後の処置 | 61 |



1. 警告の定義

1. 警告の定義

本書では特に重要と考えられる取り扱い上の注意事項について、危険度の大きさ(生じる被害の大きさ)に応じて次のように区分して表示しています。これらの用語の意味を十分理解していただき、 その指示内容に従って安全な作業を行なってください。



2. リム取り扱いの安全原則

2. リム取り扱いの安全原則



- ●全ての作業は、安全を最優先してください<安全第一>。
- ●リムの取り扱いに関するあらゆる作業を行う前に、先ず、本書で正しい作業方法と注意事項を確認し、 作業にあたり、「実施しなければならないこと」、「実施してはならないこと」を認識してください。
- ●装着、取り外し、追加、除去、充填の作業中に、作業の正しさや、安全性に疑問が生じときには、 その時点で直ちに作業を停止し、監督者の専門的助言を受けてください。



3. 重要警告事項

3.重要警告事項

タイヤとリムの交換作業は、その取り扱いを誤ると「リムの爆発的な分解・飛散」という大きな危険が伴い、 作業者だけでなく周辺の人も重大な災害及び死亡事故を被る恐れがあります。 作業の監督責任者や作業者は、必ず次の警告事項をよく守ってください。

3.1「リムの爆発的な分解・飛散」防止のための注意事項



警告

- タイヤとリムの交換作業に際しては、先ず始めに、 タイヤの空気を完全に抜き取ってください。タイヤを リムから取り外す前に、タイヤの空気は完全に抜き取ってください。
- ●車両からタイヤとリムを取り外す場合には、 リムベースに取り付けられているクランプ部品等を取り外す前に、タイヤの空気を完全に抜いてください。
- タイヤ交換作業を行う際には、確実にエアが抜けるよう、バルブのコアを取り外してください。
- ●リムの構成部品の組み合わせは、マッチングチャートとリム部品の刻印で確認してください。
- ●空気圧が、充填時の80%以下に低下した場合、またはタイヤがパンクした場合、リムを解体し、原因を確かめてください。確認後、変形、亀裂等のエア漏れの原因となるようなリム部品は交換してください。
- ●上記の確認を行わない限り、空気を絶対に入れないでください。
- ●異なるメーカのリム部品を組み合わせることは絶対に止めてください。 他社製部品は、トピー製部品(ロックリング、リムベース、ビードシートバンド、サイドリング)と形状等 が異なる可能性があり、混用しないよう、組み立て前に製造者刻印を確認してください。
- ●先端が開いた(先端がクロスしていない) ロックリングは、使用しないでください。 ロックリングが正しい状態にセットされない可能性があります。
- ●製品の仕様が異なるような、部品の取り外しと取り付けの改造は行わないでください。 溶接、加熱、 ろう付け等を伴う改造は行わないでください。リム部品の変形、強度低下を招く恐れがあ ります。
- タイヤを装着している状態で、溶接、 ろう付け、火花飛散を伴うグラインダ作業等、加熱や炎を伴う作業は厳禁です。タイヤ空気圧の増大等による爆発や火災が発生する可能性があります。
- ●エア充填前に、リム部品位置決めやセットのために、リム部品を叩く場合は、鉄製ハンマを使用せず、 軟金属か硬質プラスチック製のハンマを使用してください。鉄製のハンマを使用すると、部品の変形や 亀裂が発生し事故に至る可能性があります。
- ●エアー光道の際、エアー圧約35kPa (5psi) に達した時点で、リムの部品が正しくセットされているか確認してください。もし正しくセットされていない場合には、直ちに作業を中止し、空気を抜き、原因を究明し、これを解決した後、作業を再開してください。
- ●タイヤの空気圧は、タイヤメーカの推奨圧を超えないようにしてください。
- ●空気注入後のタイヤを保管する場合は、タイヤシーティングが保たれるようにしてください。
- ●空気注入後のタイヤ保管に際しては、転倒による事故が発生しないように保管してください。転倒による 作業者の重大事故、強い衝撃による「リム部品の爆発的分解・飛散」を招く可能性があります。
- タイヤメーカが指定する空気圧を遵守してください。タイヤメーカの指定エア圧が標準的なエア圧より高い場合、リムディーラに確認してください。



5


3. 重要警告事項

3.2 分解・飛散時の被害防止・被害軽減のための注意事項


A

警告

- タイヤに空気注入中、またはタイヤやリムの交換作業のため、タイヤの空気抜き作業を行う時には、作業者は常に下の図に示す「危険な弾道の方向」の範囲外で作業を行ってください。弾道は、広がる可能性があるので注意が必要です。
- ●空気注入や空気抜き作業中は、危険な弾道の方向周辺に他の作業者や第三者を近づけないでください。



●リム組み立て後、タイヤに空気を注入する際には、可能な限り「安全ケージ (安全囲い)」の中に入れて 行ってください。



● タイヤとリムの交換作業時には必ず保護具を着用してください。 (手袋、安全靴、安全メガネ、耳栓、ヘルメットの着用)



3. 重要警告事項

3.3 全般的な注意事項



警告

- タイヤとリムの取り扱いは、作業監督者の指導に基づき訓練を受けた作業者のみが行ってください。
- タイヤを取り扱う作業や点検等については、 タイヤメーカが発行しているタイヤの取り扱いに関するマニュアルで確認してください。
- ●重い部品や装置を持ち上げる時は、必ず適切な持ち上げ装置を使用して、装置の取扱説明書に従って作業を行ってください。
- ●タイヤやリムを移動させる時には、落下や転倒事故などで周囲の人がケガをせぬよう注意してください。
- タイヤとリムを取り扱う作業の工具にはいくつかの種類があります。使用する工具の正しい操作方法を理解した上で、手順を守って作業してください。
- ●車両やタイヤの日常点検、あるいはタイヤローテーションにおいて、タイヤとリムの外観検査を行ってください。
- ●変形、曲がり、亀裂、摩耗、腐食、損傷があるリム部品は、使用不可の識別表示を行い廃棄してください。
- ●車両メーカ、タイヤメーカが指定する車両に合ったタイヤとリムを使用してください。
- ●複輪の場合、片側のタイヤのみで運転するとタイヤとリムの耐荷重が大幅に不足し破損することがありますのでやめてください。




4. リムの構成部品(リム部品)の定義

4. リムの構成部品(リム部品)の定義


4.1 リム部品の名称とサイズの仕様

リムの分類には、部品の分割数による、3ピースリム(3分割リム)と5ピースリム(5分割リム)があります。

3ピースリムの構成部品の名称と仕様




5ピースリムの構成部品の名称と仕様






4. リムの構成部品(リム部品)の定義

4.2 各リム部品の名称



各リム部品の名称(ドライバーキー、ドライバーポケットを含む)



ガタ一部の名称詳細 (ロックリングドライバーを含む)



5.刻印

刻印は、リム部品の仕様を明確にするものです。

タイヤとリムを交換する作業者は、「5.1 刻印の位置」、「5.2 刻印の構成」、「5.3 リム部品の仕様」を理解し、リム部品の組み合わせが正しいことを確認する必要があります。

リム部品の正しい組み合わせ(マッチング)は、「6.マッチングチャート」に記載しています。タイヤとリムを交換する作業者は、組み合わせるリム部品の刻印をチェックし、 マッチングチャートで組み合わせが正しいことを確認してください。




警告

- ●リム部品の刻印をチェックし、トピー製品であることを確認してください。
- ●トピー製部品と他社製部品とを混合することは絶対にしないでください。「リムの爆発的な分解・飛散」により重大な傷害や死亡事故の発生する恐れがあります。
- リム部品の誤った組み合わせは、「リムの爆発的な分解・飛散」により重大な災害及び死亡事故を被る恐れがあります。

5.1 刻印の位置

トピー製のリム部品は、以下の部位に刻印があり、 タイヤを組み付けた跡でも目視で確認することができます。





5.2 刻印の構成

トピー製リム部品の刻印は、【製造月年】、【リム部品の仕様】、 【TOPY (製造者)】で構成される

【リム部品の仕様】に関する詳細は、「5.3 リム部品の仕様」を参照ください。

| 刻印の例: | 12-06 | RM2957EU | TOPY |
|-------|--------------|-----------|--------|
| | 【製造月年】 | 【リム部品の仕様】 | 【トピー製】 |
| | 例:2006年12月製造 | | |

| 刻印の構成 | 刻印の情報 |
|-------------|--|
| 【製造月年】 | 製造された月年を表します。 |
| 【リム部品の仕様】 | リム部品の仕様 (部品の種類、サイズ、タイプ) を表します。 リム部品の組み合わせ (マッチング) を確認する重要な情報です。 |
| 【TOPY(製造者)】 | トピーの全てのリム部品には、「TOPY」が刻印されています。 |

注)製造月年、リム部品の仕様、TOPYの刻印の順番は、異なったものがあります。



5.3 リム部品の仕様

タイヤとリムを交換する際、作業者は、刻印の【リム部品の仕様】を理解した上、 マッチングチャートで リム部品の組み合わせが正しいことを確認することが必要です。

●リム部品の仕様の判断に疑問が生じた場合は、リムディーラに問合せてください。

【リム部品の仕様】の刻印は、[リム部品の種類]、 [サイズ]、[タイプ]で構成される

各詳細については、「5.3.1 リム部品の種類」、「5.3.2 リム部品別のサイズ、タイプ」を参照ください。

リム部品の仕様の刻印例: RM 2525 EM

[リム部品の種類] [サイズ] [タイプ]

5.3.1 リム部品の種類

【リム部品の仕様】の刻印の中で、始めの2文字は下表の通り、[リム部品]の種類を表します。

| 刻印 | リム部品 | 特 記 事 項 |
|----|--------------------------|--------------------------------------|
| RM | リムベース | ・RMが省略されている場合があります ・DまたはSの場合があります |
| LR | ロックリング | ・3ピースおよび5ピースのリムの構成部品 |
| SR | サイドリング | ・3ピースおよび5ピースのリムの構成部品 |
| ВВ | ビードシートバンド (ビードシートリング) | ・5ピースリムの構成部品 |



5.3.2 リム部品別の[サイズ]と[タイプ]

リム部品別 (リムベース、ロックリング、サイドリング、ビードシートバンド) に、リム部品の重要な仕様である、[サイズ]、[タイプ]の詳細を以下に説明します。

(1) リムベース

刻印例: RM 2957 EU[部品の種類] [サイズ] [タイプ]

■[サイズ]

下表の刻印例のいずれかで、リムのリム幅とリム径をインチで表します。

| 「サノブ」のかに印刷 | [廿- | #± =⊐ | |
|------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| [サイズ]の刻印例 | リム幅 リム径 | | 特記 特記 |
| 1949 | 最初の2ケタ (19) 例19.5インチ | 次の2ケタ (49) 例49インチ | 以下のリム幅の刻印では、 小数点以下を省略しています。 11.25インチ:11 19.50インチ:19 |
| 29.00×57 | 「×」の前の数字 (29.00) 例29インチ | 「×」の後の数字 (57) 例57インチ | リム幅とリム径の順番が異なる ものがあります。 |

■[タイプ]

組み合わせるロックリング、ビードシートバンド、サイドリングを特定する、リムベースのタイプを表します。 リム部品の組み合わせは、「6.マッチングチャート」 に記載しています。

(2) ロックリング

■[サイズ]

組み合わせるリムベースのリム径をインチで表しています。

■[タイプ]

組み合わせるリムベースとビードシートバンドを特定するタイプを表します。 リム部品の組み合わせは、6.マッチングチャートに記載しています。



(3) ビードシートバンド

刻印例: BB 7557 HS [部品の種類] 「サイズ」 「タイプ]

■[サイズ]

ビードシート幅および組み合わせるリムベースのリム径の呼びをインチで表しています。

| 「サノブ」のおけてのない | [サイ | 特記 | |
|--------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| [サイズ]の刻印例 | ビードシート幅 | リム径 | ੀ ਰੋਹ ਛੱਟ |
| 7557 | 最初の2ケタ (75) 例7.5インチ | 次の2ケタ (57) 例57インチ | ビードシート幅は小数点を省略 しています |

■[タイプ]

組み合わせるリムベース、ロックリング、サイドリングを特定するタイプを表します。 リム部品の組み合わせは、6.マッチングチャートに記載しています。

(4) サイドリング

| 刻印例: SR 5063 [部品の種類] [サイズ] |
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|

■[サイズ]

サイドリングのフランジ高さおよび組み合わせるリムベースのリム径をインチで表しています。

| [サイズ]の刻印例 | [サイ | 特記 | |
|-----------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | フランジ高さ | リム径 | 10 BC |
| 5063 | 最初の2ケタ (50) 例5.0インチ | 次の2ケタ (63) 例63インチ | フランジ高さは小数点を省略し ています |

*サイドリングの特別な製品 - Wタイプサイドリング

Wタイプのサイドリングは、EUWタイプのリムベースおよびビードシートバンド専用です。 サイズの後にW又はSWの刻印があります。

リム部品の組み合わせは、6.マッチングチャートに記載しています。

Wタイプのサイドリングの刻印例:SR 5063 WまたはSW



6. マッチングチャート

リム部品の正しい組み合わせをマッチングと言い、 リム部品の組み合わせの表をマッチングチャートと言います。

本書では、リムベースタイプ毎に、組み合わせるロックリング、ビードシートバンド、サイドリングをマッチングチャートに示しています。

リム部品の組み合わせ (マッチング) は、次ページ以降に示す「マッチングチャート」に従い、正しく行ってください。



警告

- リム部品の刻印を確認し、マッチングチャートでリム部品の組み合わせが正しいことを確認してください。 誤った組み合わせは、「リムの爆発的な分解・飛散」を招き、作業者だけでなく周辺の人も重大な災害及 び死亡事故を被る恐れがあります。
- タイヤとリムの組み合わせは、 タイヤディーラに確認するか、 タイヤとリムに関する規格で確認してください。
- ●組み合わせや、マッチングチャートに何らかの疑問が生じた場合は、ただちに作業を中断しリムディーラーに問合せてください。



EUWタイプリム (リム径63インチ)

| | リムのサイズ | リム部品のサイズとタイプ | | | |
|----------|--------------|--------------|---------|---------------|----------|
| 代表的なタイヤ | (径X幅/フランジ高さ) | リムベース | ロックリング | ビードシート バンド | サイドリング |
| 53/80R63 | 63×36.00/5.0 | DM3663EUW | LR63EUS | BB7563HSW | SR5063W |
| 53/80R63 | 63×36.00/5.0 | DM3663EUW | LR63EUS | BB7563HSW | SR5063SW |
| 58/80R63 | 63×44.00/5.0 | DM4463EUW | LR63EUS | BB7563HSW | SR5063W |
| 58/80R63 | 63×44.00/5.0 | DM4463EUW | LR63EUS | BB7563HSW | SR5063SW |

EUタイプ (リム径63インチ)

| 代表的なタイヤ | リムのサイズ | リム部品のサイズとタイプ | | | |
|----------|--------------|--------------|--------|---------------|--------|
| | | リムベース | ロックリング | ビードシート バンド | サイドリング |
| 55/80R63 | 63×41.00/5.0 | D4163EU | LR63EU | BB7563HS | SR5063 |
| 58/80R63 | 63×44.00/5.0 | D4463EU | LR63EU | BB7563HS | SR5063 |

EUタイプ (リム径57、51インチ)

| | リムのサイズ (径X幅/フランジ高さ) | リム部品のサイズとタイプ | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------|--------|---------------|--------|
| 代表的なタイヤ | | リムベース | ロックリング | ビードシート バンド | サイドリング |
| 30.00R51 | 51×22.00/4.5 | RM2251EU | LR51EU | BB7551HS | SR4551 |
| 33.00R51 | 51×24.00/5.0 | RM2451EU | LR51EU | BB7551HS | SR5051 |
| 36.00R51 | 51×26.00/5.0 | RM2651EU | LR51EU | BB7551HS | SR5051 |
| 37.00R57 | 57×27.00/6.0 | RM2757EU | LR57EU | BB7557HS | SR6057 |
| 40.00R57, 46/90R57 | 57×29.00/6.0 | RM2957EU | LR57EU | BB7557HS | SR6057 |
| 46/90R57 | 57×32.00/6.0 | RM3257EU | LR57EU | BB7557HS | SR6057 |
| 48/95R57 | 57×32.00/6.5 | RM3257EU | LR57EU | BB7557HS | SR6557 |
| 49.5/80-57, 50/80-57 | 57×36.00/6.0 | RM3657EU | LR57EU | BB7557HS | SR6057 |
| 55/80R57 | 57×44.00/5.0 | RM4457EU | LR57EU | BB7557HS | SR5057 |
| 55.5/80-57 | 57×44.00/6.0 | RM4457EU | LR57EU | BB7557HS | SR6057 |

EJタイプ (リム径51インチ)

| | リムのサイズ | | リム部品のサ | イズとタイプ | |
|----------|--------------|----------|--------|---------------|--------|
| 代表的なタイヤ | (径X幅/フランジ高さ) | リムベース | ロックリング | ビードシート バンド | サイドリング |
| 30.00-51 | 51×22.00/4.5 | RM2251EJ | LR51EJ | BB7551HS | SR4551 |
| 33.00-51 | 51×24.00/5.0 | RM2451EJ | LR51EJ | BB7551HS | SR5051 |
| 36.00-51 | 51×26.00/5.0 | RM2651EJ | LR51EJ | BB7551HS | SR5051 |
| 50/65-51 | 51×40.00/4.5 | RM4051EJ | LR51EJ | BB7551HS | SR4551 |



EVタイプ (リム径49、35、33インチ)

| | リムのサイズ | | リム部品のサイズとタイプ | | | | |
|----------|--------------|----------|--------------|---------------|--------|--|--|
| 代表的なタイヤ | (径X幅/フランジ高さ) | リムベース | ロックリング | ビードシート バンド | サイドリング | | |
| 18.00-33 | 33×13.00/2.5 | RM1333EV | LR33EV | BB5533EV | SR2533 | | |
| 35/65-33 | 33×28.00/3.5 | RM2833EV | LR33EV | BB5533EV | SR3533 | | |
| 21.00-35 | 35×15.00/3.0 | RM1535EV | LR35EV | BB5535EV | SR3035 | | |
| 24.00-35 | 35×17.00/3.5 | RM1735EV | LR35EV | BB5535EV | SR3535 | | |
| 24.00R49 | 49×17.00/3.5 | RM1749EV | LR49EV | BB5549EV | SR3549 | | |
| 27.00R49 | 49×19.50/4.0 | RM1949EV | LR49EV | BB5549EV | SR4049 | | |

ESタイプ (リム径57、45、39インチ)

| | 111.0HZ7 | | リム部品のサイズとタイプ | | | |
|-------------|--------------------------|----------|--------------|---------------|--------|--|
| 代表的なタイヤ | リムのサイズ (径X幅/フランジ高さ) | リムベース | ロックリング | ビードシート バンド | サイドリング | |
| 41.25/70-39 | 39×32.00/4.5 | RM3239ES | LR39ES | BB5539ES | SR4539 | |
| 45/65-45 | 45×36.00/4.5 | RM3645ES | LR45ES | BB5545ES | SR4545 | |
| 65/65-57 | 57×52.00/6.0 | D5257EU | LR1057ES | BB1057ES | SR6057 | |

^{*} リムサイズ57X52.00/6.0についてはリムベースはEUタイプを使っていますが、ESタイプのロックリング、ESタイプのビードシートバンドを組み合わせてください。

EMRタイプ (リム径45、39インチ)

| | リムのサイズ | | リム部品のサ | イズとタイプ | |
|----------|--------------|-----------|--------|---------------|--------|
| 代表的なタイヤ | (径X幅/フランジ高さ) | リムベース | ロックリング | ビードシート バンド | サイドリング |
| 33.5-39 | 39×28.00/4.0 | RM2839EMR | LR39EM | BB5539EV | SR4039 |
| 40/65-39 | 39×32.00/4.5 | RM3239EMR | LR39EM | BB5539EV | SR4539 |
| 45/65-45 | 45×36.00/4.5 | RM3645EMR | LR45EM | BB5545EV | SR4545 |

EMHタイプ (リム径33、29インチ)

| | リム部品のサイズとタイプ | | | | |
|----------|--------------|-----------|--------|---------------|--------|
| 代表的なタイヤ | (径X幅/フランジ高さ) | リムベース | ロックリング | ビードシート バンド | サイドリング |
| 29.5-29 | 29×25.00/3.5 | RM2529EMH | LR29EM | BB5529EM | SR3529 |
| 18.00-33 | 33×13.00/2.5 | RM1333EMH | LR33EM | BB4033EM | SR2533 |
| 24.00-33 | 33×17.00/3.5 | RM1733EMH | LR33EM | BB5533EM | SR3533 |
| 35/65-33 | 33×28.00/3.5 | RM2833EMH | LR33EM | BB5533EM | SR3533 |
| 33.5-33 | 33×28.00/4.0 | RM2833EMH | LR33EM | BB5533EM | SR4033 |



EMタイプ (リム径25インチ)

| | | | リム部品のサイズとタイプ | | |
|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 代表的なタイヤ | (径X幅/フランジ高さ) | リムベース | ロックリング | ビードシート バンド | サイドリング |
| 14.00-25 | 25×10.00/1.5 | RM1025EM(D) | LR25EM(D) | BB4025EM(D) | SR1525 |
| 16.00-25 | 25×11.25/2.0 | RM1125EM(D) | LR25EM(D) | BB4025EM(D) | SR2025 |
| 18.00-25 | 25×13.00/2.5 | RM1325EM(D) | LR25EM(D) | BB4025EM(D) | SR2525 |
| 17.5-25 | 25×14.00/2.0 | RM1425EM(D) | LR25EM(D) | BB4025EM(D) | SR2025 |
| 21.00-25 | 25×15.00/3.0 | RM1525EM(D) | LR25EM(D) | BB4025EM(D) | SR3025 |
| 24.00-25 | 25×17.00/3.5 | RM17255EM(D) | LR25EM(D) | BB5525EM(D) | SR3525 |
| 20.5-25 | 25×17.00/2.0 | RM17254EM(D) | LR25EM(D) | BB4025EM(D) | SR2025 |
| 23.5-25 | 25×19.50/2.5 | RM1925EM(D) | LR25EM(D) | BB4025EM(D) | SR2525 |
| 26.5-25 | 25×22.00/3.0 | RM2225EM | LR25EM | BB5525EM | SR3025 |
| 29.5-25 | 25×25.00/3.5 | RM2525EM | LR25EM | BB5525EM | SR3525 |
| 30/65R25 | 25×24.00/3.0 | RM2425EM | LR25EM | BB5525EM | SR3025 |
| 18.00-33 | 33×13.00/2.5 | RM1333EM | LR33EM | BB4033EM | SR2533 |

^{*(}D): ロックリングドライバー形式のリムの場合は、(D) が付きます。

WIタイプ (リム径24、20インチ)

| | リムのサイズ | עע | ム部品のサイズとタイ | ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚ |
|----------|--------------|----------|------------|--------------|
| 代表的なタイヤ | (径X幅/フランジ高さ) | リムベース | ロックリング | サイドリング |
| 14.00-20 | 20×10.00WI | RM1020WI | LR20WIA | SR20WI |
| 12.00-24 | 24×8.50V-W | RM8524VW | LR24WIA | SRWV24 |
| 14.00-24 | 24×10.00WI | RM1024WI | LR24WIA | SR24WI |

WIタイプ (チューブレスタイヤ用、リム径24、20インチ)

| 代表的なタイヤ | | リム部品のサイズとタイプ | | | | |
|----------|--------------|--------------|-----------|----------|--|--|
| しているシュル | (径X幅/フランジ高さ) | リムベース | ロックリング | サイドリング | | |
| 14.00-20 | 20×10.00WI-T | RM1020WI-T | LR20WIA-T | SR20WI-T | | |
| 12.00-24 | 24×8.50V-W-T | RM8524VW-T | LR24WIA-T | SRWV24-T | | |
| 14.00-24 | 24×10.00WI-T | RM1024WI-T | LR24WIA-T | SR24WI-T | | |

TGリム他 (リム径24、25インチ)

| 代表的なタイヤ | リムのサイズ | Ŋ | ム部品のサイズとター | イプ |
|--------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| しているフィイ | (径X幅/フランジ高さ) | リムベース | ロックリング | サイドリング |
| 13.5-20 | 20×11.00TG | RM1120TG | LR20TG | SR20TG |
| 12.00-24, 13.00-24 | 24×8.00TG | RM8024TG | LR8024 | SR8024 |
| 14.00-24, 16.00-24 | 24×10.00VA | RM1024 | LR1024 | SR8024 |
| 15.5-25 | 25×12.00 | RM1225 | LR1225 | SR1225 |
| 15.5-25 | 25×12.00/1.3(A) | RM1225A | LR25GR | SR1225A |
| 17.5-25 | 25×14.00/1.5 | RM1425 | LR25GR | SR1425 |
| 14.00-25 | 25×10.00/1.5 | RM1025 | LR25GR | SR1025 |
| 20.5-25 | 25×17.00/1.7 | RM1725-1.7 | LR25GR | SR1725-1.7 |



7. 危険が潜在するミスマッチング例

A


警告

- ●以下の組み合わせは、特に、組み間違え易く、かつ、安全上注意を喚起しておくべき組み合わせです。 間違えると重大な災害及び死亡事故を被る恐れがあります。組み立て前によく確認してください。
- ●作業において、何らかの疑問が生じた場合は、ただちに作業を中断しリムディーラに問合せてください。

(1) リム径63インチにおけるEUW、EUタイプリム

EUWタイプとEUタイプのリムは、リム部品(リムベース、ロックリング、ビードシートバンド、サイドリング)の接触形状が異なりますので、正しく組み合わせてください。

■ EUWタイプのリム部品とEUタイプのリム部品の正しい組み付け図



■ リム径63インチのEUS、EUタイプロックリングの特徴

63インチのEUSタイプのロックリングとEUタイプのロックリングは溝と刻印を確認し識別してください。

| ロックリングのタイプ | LR63EUS | LR63EU |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 組み合わせるリムのタイプ | EUWタイプ | EUタイプ |
| ロックリング角度 | 35度 | 45度 |
| 断面形状 | 35° 識別用の溝 | 45° |
| 識別 | 刻印:EUS 形状:識別用の <mark>溝が有り</mark> | 刻印:EU 形状:識別用の <mark>溝が無し</mark> |



警告


- ●リム部品の刻印を確認し、マッチングチャートでリム部品の組み合わせが正しいことを確認してください。
- ●間違えると重大な災害及び死亡事故を被る恐れがあります。組み立て前に正しい組み合わせかよく確認 してください。



(2) リムベースとロックリングの組み合わせ事例

リム径63、57、51インチの場合

EUタイプとEJタイプのリムベースのガターまたは他社製のリムベースのガターは、ロックリング溝の形状が異なりますので、正しいロックリングと組み合わせてください。



CORRECT: 正しい組み合わせ WRONG : 誤った組み合わせ

※PHASEⅡ:PHASEⅡは他社にて製造された製品です。この呼名は現時点でトピー工業が知る限り、市場ではそう呼ばれているものですが、将来その呼名や形状が変わることもあります。




- ●リム部品の刻印を確認し、マッチングチャートでリム部品の組み合わせが正しいことを確認してください。
- トピー製品と他社製のPHASEIIタイプのリム部品との混合を絶対に行わないでください。 間違えると重大な災害及び死亡事故を被る恐れがあります。組み立て前によく確認してください。



(2) リムベースとロックリングの組み合わせ事例(続き)

リム径49、35、33インチの場合

EVタイプとEMタイプのリムベースのガターは、 ロックリング溝の形状が異なりますので、正しいロックリングと組み合わせてください。



CORRECT: 正しい組み合わせ WRONG : 誤った組み合わせ



数

告


- **リム部品の刻印を確認し、マッチングチャートでリム部品の組み合わせが正しいことを確認してください。**
- ●間違えると重大な災害及び死亡事故を被る恐れがあります。組み立て前に部品の組み合わせをよく確認 してください。



(3) ロックリングとビードシートバンドの組み合わせ事例

リム径57インチの場合

ESタイプのロックリングとEUタイプのロックリングは、 ビードシートバンドとの接触角度が異なりますので正しいビードシートバンドと組み合わせてください。



■ 呼び径57インチのES、EUタイプのロックリングの特徴

| ロックリングのタイプ | LR1057ES | LR57EU |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 組み合わせるビード シートバンドのタイプ | ESタイプ | HSタイプ |
| ロックリング角度 | 35度 | 45度 |
| 断面形状 | 識別用の溝 | 45° |
| 識別 | 刻印:ES 形状:識別用の <mark>溝が有り</mark> | 刻印:EU 形状:識別用の <mark>溝が無し</mark> |

警 告


- ●リム部品の刻印を確認し、マッチングチャートでリム部品の組み合わせが正しいことを確認してください。
- ●間違えると重大な災害及び死亡事故を被る恐れがあります。組み立て前に部品の組み合わせをよく確認 してください。



(3) ロックリングとビードシートバンドの組み合わせ事例 (続き)

リム径45、39インチの場合

ESタイプとEMタイプのロックリングは、 ビードシートバンドとの接触角度が異なりますので正しいビードシートバンドと組み合わせてください。



CORRECT: 正しい組み合わせ WRONG: 誤った組み合わせ

■ リム径45、39インチのES、EMタイプのロックリングの特徴

| ロックリングのタイプ | LR45ES、LR39ES | LR45EM、LR39EM |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 組み合わせるビード シートバンドのタイプ | ESタイプ | EVタイプ |
| ロックリング角度 | 35度 | 45度 |
| 断面形状 | 35° | 45° |
| 識別 | 刻印: ES | 刻印:EM |

小警告

- ●リム部品の刻印を確認し、マッチングチャートでリム部品の組み合わせが正しいことを確認してください。
- ●間違えると重大な災害及び死亡事故をਔる恐れがあります。組み立て前に部品の組み合わせをよく確認 してください。




(4) ロックリングの向き

ロックリングの向きを間違えると、ロックリングをリムベース(ガター)のロックリング溝に正しく組み付ける ことができません。

ロックリングは、タイヤを組み付けた後に刻印が見えるのが正しい向きです。

<代表例> WIタイプロックリングの場合





警告

- ●ロックリングを組み付ける前にロックリングの刻印が見えることを確認し、正しく組み付けてください。
- ●ロックリングと反対の向きに組み付けると刻印は見えません。そのままエアを入れると爆発・分解を起こ して重大な災害及び死亡事故を被る恐れがあります。




8. タイヤとトピー製リムの交換作業の手順

8. タイヤとトピー製リムの交換作業の手順

A

警告

- タイヤとリムの交換作業には大きな危険が伴います。警告事項を守らないと、重大な災害及び死亡事故を被る恐れがあります。
- タイヤとリムの交換作業は、タイヤとリムの取り扱いに関わる作業監督者の指導に基づき訓練を受けた作業者のみが行ってください。この訓練には、この取扱説明書を十分に読むことが含まれます。
- タイヤの空気抜き作業は、図の矢印に示す「危険な弾道の方向」の範囲外で作業を行ってください。弾道 の方向は、広がる可能性があるので注意が必要です。
- ●空気抜き作業中は、弾道周辺に他の作業者や第三者を近づけないでください。
- タイヤを取り扱う作業や点検等については、 タイヤメーカが発行しているタイヤの取り扱いに関するマニュアルを確認してください。
- ●交換作業の工具にはいくつかの種類があります。使用する工具の正しい操作方法を理解した上で、手順を守って作業してください。
- タイヤとリムの交換作業時には必ず保護具を着用してください。 (グローブ、安全靴、安全メガネ、顔面保護具、耳栓、ヘルメット等の着用)
- タイヤとリムの取り外し、組み付け、空気注入の作業中に、何らかの疑問が生じた時は、 その時点で直ちに作業を停止して、監督責任者の指示を受けてください。






【必要な工具】


- ●バルブコア回し ●バルブ清掃用のワイヤ ●ワイヤーブラシ
- ●タイヤ脱着用のレバー工具 (工具類の仕様はタイヤディーラに確認のこと)
- ●吊り作業用工具(クレーン、チェーン、ナイロンスリング、フォークリフト、タイヤハンドラー等)

STEP

空気を完全に抜く

①タイヤをリムから取り外す前に、バルブコア回しを使いバルブコアを外し、空気を完全に抜いてください。






A

警告

- ●先ず始めに、バルブコアを外してタイヤの空気を完全に抜いてください。
- ●バルブコアを外す際、バルブコアが飛び出ることがありますので弾道の方向に注意してください。
- ●バルブの中に異物があると空気が抜けないので、ワイヤ等をバルブに挿入し、異物を取り除いてください。
- ●車両からタイヤとリムを取り外す場合には、リムベースの付帯品(エクステンションバルブ固定金具等)と リムベースを車両に取り付けている部品(クランプ、ナット等)を取り外す前に、タイヤの空気を完全に抜いてください。
- ●複輪のアウターのタイヤとリムを取り外す際には、インナーのタイヤの空気も完全に抜いてください。
- タイヤの空気抜き作業は、図の矢印に示す「危険な弾道の方向」の範囲外で作業を行ってください。弾道の範囲は、広がる可能性があるので注意が必要です。
- ●空気抜き作業中は、危険な弾道の方向周辺に他の作業者や第三者を近づけないでください。
- ●空気放出中はタイヤ内の異物や水分が氷結したものが飛散することがありますので離れてください。
- ●高圧気流に皮膚をさらさないでください。








タイヤとリムを設置する

①空気を完全に抜き終わったら、ガター側を上側にし、タイヤとリムを床の上に置いてください。








警告

- ●この作業は、重量物の取り扱いを伴うため、吊り作業用工具を正しく必要に応じて使用してください。
- タイヤやリム部品を移動させる時には、落下事故などであなたや周囲の人がケガをせぬよう安全に注意してください。

STEP 3

サイドリングからタイヤのビードを落とす

①レバー工具をタイヤのビードとサイドリングの間に入れ、全周に わたってタイヤを押し下げサイドリングからビードを落としま す。





警告


●レバー工具が、飛び跳ねることがありますので手を離さないでください。






ロックリングを取り外す

- ① レバー工具を用い、ロックリングの溝からロックリングの端を持ち上げます。
- ② レバー工具を用いてリムからロックリングが外れるまで全周にわたってロックリングを押し出します。







告


- ●先端が開いた (先端がクロスしていない) ロックリングは正しい状態にセットされず、重大な災害及び死亡事故を引き起こす可能性があるので、廃棄してください。
- ●ロックリング取り外し時は、先端が閉まらずに廃棄しなければならなくなるので過度に開かないよう作業してください。
- ●指を挟まないように注意してください。
- ●ロックリングを取り外す際、ロックリングが飛び出ることがありますので十分注意してください。
- ●レバー工具が、飛び跳ねることがありますので手を離さないでください。



STEP

ロリングを取り外す

- ①レバー工具を用い、Oリングを取り外すことができるようサイドリングを押し下げます。
- ② ロリングを取り外します。





警告

- ●指を挟まないように注意してください。
- ●レバー工具が、飛び跳ねることがありますので手を離さないでください。


留意

一度使用したOリングは、変形しており空気漏れの原因となるので切断し廃棄してください。

STEP

サイドリングを取り外す

①レバー工具を用いサイドリングを取り外します。





警告


- ●指を挟まないように注意してください。
- ●レバー工具が、飛び跳ねることがありますので手を離さないでください。
- ●足元への落下事故などに注意してください。





タイヤとリムを反転させる

① 吊り作業用工具を用い、タイヤとリムを反転させ、床の上に置きます。






警告

- ●この作業は、重量物の取り扱いを伴うため、必要に応じて吊り作業用工具を適切に使用してください。
- タイヤやリム部品を移動させる時には、落下事故などであなたや周囲の人がケガをせぬよう安全に注意してください。

STEP

リムベースからタイヤのビードを落とし、リムベースを取り外す

- ①ステップ3と同じ要領で、レバー工具を、タイヤのビードとリムベースの間に挿入します。
- ②全周にわたってタイヤを押し下げ、リムベースからタイヤビードを落とします。
- ③ リムベースを取り外します。





警告

- ●この作業は、重量物の取り扱いを伴うため、必要に応じて吊り作業用工具を適切に使用してください。
- タイヤやリム部品を移動させる時には、落下事故などであなたや周囲の人がケガをせぬよう安全に注意してください。
- ●指を挟まないように注意してください。
- ●レバー工具が、飛び跳ねることがありますので手を離さないでください。



【必要な工具】

- ●バルブコア回し●バルブコア清掃用ワイヤー●タイヤ着座用ブロック
- ●タイヤ脱着用のレバー工具 (工具類の仕様はタイヤディーラに確認のこと)
- ●ハンマ(軟質金属か硬質プラスチック製。鉄製は不可。)
- ●吊り作業用工具(クレーン、チェーン、ナイロンスリング、フォークリフト、タイヤハンドラー等)
- ●タイヤ用潤滑剤(タイヤディーラから指示されたもの)
- ●ワイヤブラシ●エアゲージ●エアチャック



タイヤとリム部品の組み合わせを確認する

- ① タイヤのサイズとリムベースの刻印を確認し、組み合わせが正しいことを確認します。
- ②リム部品の刻印とマッチングチャートを確認し、組み合わせが正しいことを確認します。




警告

- ●タイヤとリムの組み合わせは、タイヤディーラに確認するか、タイヤとリムに関する規格で確認してください。
- リム部品の刻印を確認し、マッチングチャートでリム部品の組み合わせが正しいことを確認してください。 誤った組み合わせは、「リムの爆発的な分解・飛散」を招き、作業者だけでなく周辺の人も重大な災害及 び死亡事故を被る恐れがあります。
- ●トピー製のリム部品に他社製のリム部品を組み合わせることは絶対に止めてください。
- ●組み合わせや、マッチングチャートに疑問が生じた場合は、ただちに作業を中断しリムディーラに問い合せてください。



リム部品を清掃し外観を確認する

- ①検査、保守、組み付けが正しくできるよう、リム部品をワイヤブラシで 清掃します。
- ② リム部品に変形、曲がり、割れ、摩耗、腐食、損傷がないか確認します。





- ●変形、曲がり、割れ、摩耗、腐食、損傷があるリム部品、 または、疑がわしい場合は、廃棄処分し、良品と交換してください。
- ●先端が開いた(クロスしていない) ロックリングは廃棄してください。
- ●製品の仕様を変えてしまうような改造は行わないでください。
- ●溶接、加熱、 ろう付け等を伴う改造は行わないでください。リム部品の変形、強度低下を招く恐れがあります。

留意

リムベースのロックリング溝とOリング溝に異物等が付着していると、空気漏れや正しい組み付けができなくなりますので、十分に清掃してください。

STEP

再コーティングする

①防錆油または塗料が剥離している部位を再コーティングします。




注意

- ●防錆油、塗料には有害な成分が含まれているものもありますので、防錆油、塗料メーカの指示に従ってください。
- ●車両によっては、 リムベースを車両に組み付けている部品(クランプ、ナット等) の緩みやリム部品の滑り等を防止するため、塗装してはいけない部位もありますので、車両メーカまたはリムディーラに確認してください。

STEP 4

リムベースを設置し、バルブを組み付ける

- リムベースのガターを上にして、リムベーススタンドの上に置きます。
- ② バルブを組み付けます。





警告

- ●この作業は、重量物の取り扱いを伴うため、必要に応じて吊り作業用工具を適切に使用してください。
- リム部品を移動させる時には、落下事故などであなたや周囲の人がケガをしないよう安全に注意してください。
- ●バルブの選定や組み付けについては、タイヤディーラ、バルブメーカの指示および取扱説明に従ってください。 疑問が生じた場合には、タイヤディーラ、バルブメーカに問い合わせてください。



タイヤに異常がないことを確認する

(1)タイヤに異常がないことを確認します。




● タイヤの使用限度、異常等の判断についてはタイヤディーラに確認してください。不良タイヤを使用すると、 タイヤ装着時や使用時にタイヤの破損を引き起こし、 その結果タイヤの分離や重大な災害及び死亡事故を被る恐れがあります。



STEP

タイヤをリムベースに組み付ける

- ① タイヤの両ビードシート部に植物油系ベースの潤滑剤を 塗布します。
- ② タイヤをリムベースに乗せます。



留意

- リム部品の、 タイヤと接触する部位以外にはタイヤの潤滑剤を塗布しないでください。走行時にリム部品間で円周方向の滑りが発生する可能性があります。
- ●タイヤ潤滑剤の選択は、タイヤディーラに相談してください。


A

- ●この作業は、重量物の取り扱いを伴うため、必要に応じて吊り作業用工具を適切に使用してください。
- タイヤやリム部品を移動させる時には、落下事故などであなたや周囲の人がケガをしないよう安全に注意してください。



サイドリングを組み付ける

①サイドリングをリムベースに挿入し、先端部分をタイヤビードに合わせます






注意

●指を挟まないように注意してください。



STEP ロリングを組み付ける

①新品のOリングに潤滑剤をつけ、Oリング溝に組み付けます。





●指を挟まないように注意してください。

留意


- ●ロリングの仕様と潤滑剤の選択については、タイヤディーラに確認してください。
- ●ロリングが捩れないように注意してください。







ロックリングを組み付ける

- ①ロックリングの先端をリムベースのロックリング溝に掛け、 レバー工具を用い、全周にわたり、順次組み付けます。
- ② ロックリング先端部の反対側から始めて両方向から全周にわたり軟質金属か硬質プラスチック製のハンマで軽く叩き、ロックリングをロックリング溝に確実に嵌め込みます。











警告

- ●先端が開いた(先端がクロスしていない) ロックリングは使用しないでください。
- ●ロックリングの向きを確認してください。タイヤを組み付けた後に刻印を確認できるのが正しい向きです。
- ●鉄製のハンマは使用しないでください。



注 意

- ●ロックリングが外れて飛び跳ねることがありますので注意してください。
- ●指を挟まないように注意してください。

8.2 トピー製3ピースリム組み付け方



リム部品が正しく組み付けられていることを確認する

① リム部品の組み合わせ (マッチング) や、向き、位置が正しいか確認します。




警告

- タイヤおよびリム部品の組み合わせ(マッチング) が正しいか再度チェックしてください。
- ●ロックリングの向きが正しいこと、ロックリング溝に確実に組み付けられていることを再度チェックしてください。
- リム部品の位置調整のために、空気注入、ハンマの使用、溶接やろう付けはリム部品の変形、強度および機能低下を招く恐れがあるので行わないでください。



空気を充填する

- ①タイヤとリムを安全ケージに入れてから空気を注入します。注入時にはタイヤから離れていてください。
- ②約35kPa(5psi)の圧力まで空気を注入した段階で、タイヤとリム部品の組み立て状態を確認してください。
- ③正しく組み立てられていれば引き続いて規定値まで空気を充填します。



35



警告

空気注入作業は、その取り扱いを誤ると「リムの爆発的な分解・飛散」という大きな危険が伴います。 作業者だけでなく周辺の人も重大な被害を被る恐れがあります。

作業の監督責任者や、作業者は、必ず次の警告事項をよく守ってください。

- ●可能な限り安全ケージ(安全囲い)の中に入れて行ってください。
- ●空気注入中、作業者や周辺の人は常に「危険な弾道の方向」の範囲外で作業を行ってください。弾道は、 広がる可能性があるので注意が必要です。
- ●空気注入には、エア圧を表示するゲージ、レギュレータを有するバルブを使用してください。
- ●空気注入作業者が、「危険な弾道の方向」の範囲外で、確実に作業を行うために、空気圧表示ゲージ、十分な長さのホース、並びにエアーチャックを使用してください。
- ●空気注入時は、空気圧がタイヤメーカの推奨圧を超えないようにしてください。
- ●組み立てに誤りがあったと気づいた場合には、直ちに注入を停止し、空気を抜いてから正しく組み立て なおしてください。
- ●空気注入を利用して、リム部品の位置の調整をしないでください。
- ●この作業は、重量物の取り扱いを伴うため、必要に応じて吊り作業用工具を適切に使用してください。
- タイヤやリムを移動させる時には、落下事故などであなたや周囲の人がケガをせぬよう安全に注意してください。
- ●組み立てが終了し、空気充填後のタイヤは、平らで安定した衝撃を受けにくい場所に保管してください。

留意

リム部品の腐食防止のため、タイヤには乾燥した空気を注入してください。




【必要な工具】


- ●バルブコア回し●バルブコア清掃用ワイヤ
- ●タイヤ脱着用のレバー工具(工具類の仕様はタイヤディーラに確認のこと)
- ●吊り作業用工具(クレーン、チェーン、ナイロンスリング、フォークリフト、タイヤハンドラー等)
- ●油圧式ビードブレーカー



空気を完全に抜く

①タイヤをリムから取り外す前に、バルブコア回しを使いバルブコアを外し、空気を完全に抜いてください。






A

警告

- ●先ず始めに、バルブコアを外してタイヤの空気を完全に抜いてください。
- ●バルブコアを外す際、バルブコアが飛び出ることがありますので弾道の方向に注意してください。
- ●バルブの中に異物があると空気が抜けないので、ワイヤ等をバルブに挿入し、異物を取り除いてください。
- ●車両からタイヤとリムを取り外す場合には、リムベースの付帯品(エクステンションバルブ固定金具等)と リムベースを車両に取り付けている部品(クランプ、ナット等)を取り外す前に、タイヤの空気を完全に抜いてください。
- ●複輪のアウターのタイヤとリムを取り外す際には、インナーのタイヤの空気も完全に抜いてください。
- タイヤの空気抜き作業は、図の矢印に示す「危険な弾道の方向」の範囲外で作業を行ってください。弾道 の範囲は、広がる可能性があるので注意が必要です。
- ●空気抜き作業中は、危険な弾道の方向周辺に他の作業者や第三者を近づけないでください。
- ●空気放出中はタイヤ内の異物や水分が氷結したものが飛散することがありますので安全な場所まで離れてください。
- ●高圧気流に皮膚をさらさないでください。






STEP

タイヤとリムを設置する

 空気を完全に抜き終わったら、ガターを 上にし、タイヤとリムを床の上に置いて ください。






A

警告

- ●この作業は、重量物の取り扱いを伴うため、必要に応じて吊り作業用工具を適切に使用してください。
- タイヤやリム部品を移動させる時には、落下事故などであなたや周囲の人がケガをせぬよう安全に注意してください。

ビードシートバンドからタイヤのビードを落とす

- ①ビードブレーカをビードシートバンドに装着します。
- ② ビードブレーカを作動させ、サイドリングを押し下げ、タイヤの ビードをビードシートバンドから落とします。



1

注意


- ●指を挟まないように注意してください。
- ●ビードブレーカーによる負荷時、ビードブレーカが外れて飛び跳ねることがありますので、横に立って 十分注意して作業を行ってください。
- ●ビードシートバンド、サイドリング、リムベースの溶接部分に工具を当てないでください。溶接が損傷した場合には、その部品は廃棄してください。
- ●ビードブレーカの取り扱いは、ビードブレーカのメーカの使用説明書に従って適切に使用してください。





ドライバーキーを取り外す

「ドライバーキーを装着しているリムの場合には、ドライバーキーを取り外します。






注意


●指を挟まないように注意してください。



ロックリングを取り外す

- ① レバー工具を用い、ロックリングの取り外し作業ができるように、ビードシートバンドを押し下げます。
- ② レバー工具を用い、ロックリングの溝からロックリングを持ち上げます。
- ③ レバー工具を用いてリムからロックリングが外れるまで全周にわたってロックリングを押し出します。







警告


- ●先端が開いた (先端がクロスしていない) ロックリングは正しい状態にセットされず、重大な災害及び死亡事故を引き起こす可能性があるので、廃棄してください。
- ●ロックリング取り外し時は、先端が閉まらずに廃棄しなければならなくなるので過度に開かないよう作業してください。
- ●指を挟まないように注意してください。
- ●ロックリングを取り外す際、ロックリングが飛び出ることがありますので十分注意してください。
- ●レバー工具が、飛び跳ねることがありますので手を離さないでください。



STEP

ロリングを取り外す

- ①レバー工具を用い、Oリングを取り外すことができるようビードシートバンドを押し下げます。
- ② ロリングを取り外します。





警告

- ●指を挟まないように注意してください。
- ●レバー工具が、飛び跳ねることがありますので手を離さないでください。


留意

一度使用したOリングは、変形しており空気漏れの原因となるので切断し廃棄してください。

STEP

ビードシートバンドを取り外す

①吊り作業用工具を用い、ビードシートバンドを持ち上げ、取り外します。



A

整 告


- ●この作業は、重量物の取り扱いを伴うため、必要に応じて吊り作業用工具を適切に使用してください。
- タイヤやリム部品を移動させる時には、落下事故などであなたや周囲の人がケガをせぬよう安全に注意 してください。





サイドリングを取り外す

①吊り作業用工具を用い、サイドリングを取り外します。






警告

- ●この作業は、重量物の取り扱いを伴うため、必要に応じて吊り作業用工具を適切に使用してください。
- タイヤやリム部品を移動させる時には、落下事故などであなたや周囲の人がケガをせぬよう安全に注意してください。



タイヤとリムを反転させる

①吊り作業用工具を用い、タイヤとリムを反転させ、床の上に置きます。






- ●この作業は、重量物の取り扱いを伴うため、必要に応じて吊り作業用工具を適切に使用してください。
- タイヤやリム部品を移動させる時には、落下事故などであなたや周囲の人がケガをせぬよう安全に注意 してください。



STEP 1

リムベースからタイヤのビードを落とす

- ① ビードブレーカをリムベースに装着します。
- ②ステップ3と同じ要領で、ビードブレーカを作動させサイドリングを押し下げ、タイヤのビードをリムベースから落とします。






注意

- ●指を挟まないように注意してください。
- ●ビードブレーカによる負荷時、ビードブレーカが外れて飛び跳ねることがありますので、横に立って 十分注意して作業を行ってください。
- ●ビードシートバンド、サイドリング、リムベースの溶接部分に工具を当てないでください。溶接が損傷した場合には、その部品は廃棄してください。
- ●ビードブレーカの取り扱いは、ビードブレーカのメーカの使用説明書に従って適切に使用してください。



リムベースを取り外す

①吊り作業用工具を用い、リムベースを取り外します。






警告

- ●この作業は、重量物の取り扱いを伴うため、必要に応じて吊り作業用工具を適切に使用してください。
- タイヤやリム部品を移動させる時には、落下事故などであなたや周囲の人がケガをせぬよう安全に注意 してください。



サイドリングを取り外す

①吊り作業用工具を用い、サイドリングを取り外します。



企警告

- ●この作業は、重量物の取り扱いを伴うため、必要に応じて吊り作業用工具を適切に使用してください。
- タイヤやリム部品を移動させる時には、落下事故などであなたや周囲の人がケガをせぬよう安全に注意 してください。

【必要な工具】

- ●バルブコア回し●バルブコア清掃用ワイヤ●タイヤ着座用ブロック
- ●タイヤ脱着用のレバー工具(工具類の仕様はタイヤディーラに確認のこと)
- ●ハンマ(軟質金属か硬質プラスチック製。鉄製は不可。)
- ●吊り作業用工具(クレーン、チェーン、ナイロンスリング、フォークリフト、タイヤハンドラー等)
- ●タイヤ用潤滑剤(タイヤディーラから指示されたもの)
- ●ワイヤブラシ●エアゲージ●エアチャック



タイヤとリム部品の組み合わせを確認する

- ① タイヤのサイズとリムベースの刻印を確認し、組み合わせが正しいことを確認します。
- ②リム部品の刻印とマッチングチャートを確認し、組み合わせが正しいことを確認します。




警告

- タイヤとリムの組み合わせは、タイヤディーラに確認するか、タイヤとリムに関する規格で確認してください。
- リム部品の刻印を確認し、マッチングチャートでリム部品の組み合わせが正しいことを確認してください。 誤った組み合わせは、「リムの爆発的な分解・飛散」を招き、作業者だけでなく周辺の人も重大な災害及 び死亡事故を被る恐れがあります。
- ▶ピー製のリム部品に他社製のリム部品を組み合わせることは絶対に止めてください。
- ●組み合わせや、マッチングチャートに疑問が生じた場合は、ただちに作業を中断しリムディーラに問い合せてください。



リム部品を清掃し外観を確認する

- ①検査、保守、組み付けが正しくできるよう、リム部品をワイヤブラシで 清掃します。
- ②リム部品に変形、曲がり、割れ、摩耗、腐食、損傷がないか確認します。





警告

- ●変形、曲がり、割れ、摩耗、腐食、損傷があるリム部品、 または、疑がわしい場合は、廃棄処分し、良品と交換してください。
- ●先端が開いた(クロスしていない) ロックリングは廃棄してください。
- ●製品の仕様を変えてしまうような改造は行わないでください。
- ●溶接、加熱、 ろう付け等を伴う改造は行わないでください。リム部品の変形、強度低下を招く恐れがあります。

留意

リムベースのロックリング溝とOリング溝に異物等が付着していると、空気漏れや正しい組み付けができなくなりますので、十分に清掃してください。





再コーティングする

①防錆油または塗料が剥離している部位を再コーティングします。




注意

- ●防錆油、塗料には有害な成分が含まれているものもありますので、防錆油、塗料メーカの指示に従ってください。
- ●車両によっては、リムベースを車両に組み付けている部品(クランプ、ナット等)の緩みやリム部品の滑り等を防止するため、塗装してはいけない部位もありますので、車両メーカまたはリムディーラに確認してください。



リムベースを設置し、サイドリングを組み付ける

- ① リムベースのガターを上にして、リムベーススタンドの上に置きます。
- ②サイドリングを組み付けます。





警告

- ●この作業は、重量物の取り扱いを伴うため、必要に応じて吊り作業用工具を適切に使用してください。
- ●リム部品を移動させる時には、落下事故などで周囲の人がケガをせぬよう安全に注意してください。



バルブを組み付ける

①バルブを組み付けます。



警告

●バルブの選定や組み付けについては、タイヤディーラ、バルブメーカの指示および取扱説明に従ってください。疑問が生じた場合には、タイヤディーラ、バルブメーカに問い合せてください。





タイヤに異常がないことを確認する

① タイヤに異常がないことを確認します。




警告

● タイヤの使用限度、異常等の判断についてはタイヤディーラに確認してください。不良タイヤを使用すると、タイヤ装着時や使用時にタイヤの破損を引き起こし、その結果タイヤの分離や重大な災害及び死亡事故を被る恐れがあります。



タイヤをリムベースに組み付ける

- ①タイヤの両ビード部に植物油系ベースの潤滑剤を塗布します。
- ② タイヤをリムベースに乗せ、組み付けます。



留意

- ●リム部品の、 タイヤと接触する部位以外にはタイヤの潤滑剤を塗布しないでください。走行時にリム部品間で円周方向の滑りが発生する可能性があります。
- ●タイヤ潤滑剤の選択は、タイヤディーラに相談ください。




- ●この作業は、重量物の取り扱いを伴うため、必要に応じて吊り作業用工具を適切に使用してください。
- タイヤやリム部品を移動させる時には、落下事故などであなたや周囲の人がケガをせぬよう安全に注意 してください。



デア サイドリングを組み付ける

①サイドリングを組み付けます。



企警告


- ●この作業は、重量物の取り扱いを伴うため、必要に応じて吊り作業用工具を適切に使用してください。
- タイヤやリム部品を移動させる時には、落下事故などであなたや周囲の人がケガをせぬよう安全に注意 してください。




STEP

ビードシートバンドを組み付ける

- ①ビードシートバンドをサイドリング、リムベースに挿入します。
- ② レバー工具を用い、ビードシートバンドの先端をタイヤのビード に合わせるよう、押し込んでください。
 - *必要に応じて、補助設備(タイヤハンドラー、 クレーン等)を 併用してください。








警告

- ●この作業は、重量物の取り扱いを伴うため、必要に応じて吊り作業用工具を適切に使用してください。
- タイヤやリム部品を移動させる時には、落下事故などであなたや周囲の人がケガをせぬよう安全に注意 してください。
- ●ビードシートバンドを押し下げる際、補助的にハンマを用いる場合は、軟質金属か硬質プラスチック製の ハンマを使用してください。
- ●鉄製のハンマは使用しないでください。
- ●ビードシートバンドの挿入は、水平を保持しながら行わないと内周面が損傷するので慎重に行ってくだ さい。



STP Oリングを組み付ける

①新品のO リングに潤滑剤をつけ、Oリング溝に組み付けます。





注意

●指を挟まないように注意してください。

留意


- ●ロリングの仕様と潤滑剤の選択については、タイヤディーラに確認ください。
- ●ロリングが捩れないように注意してください。






ロックリングを組み付ける

- ①ロックリングの先端をリムベースのロックリング溝に掛け、 レバー工具を用い、全周にわたり、順次組み付けます。
- ② ロックリング先端部の反対側から始めて両方向から全周にわたり軟質金属か硬質プラスチック製のハンマで軽く叩き、ロックリングをロックリング溝に確実に嵌め込みます。











警告

- ●先端が開いた(先端がクロスしていない) ロックリングは使用しないでください。
- ●ロックリングの向きを確認してください。タイヤを組み付けた後に刻印を確認できるのが正しい向きです。
- ●鉄製のハンマは使用しないでください。



注 意


- ●ロックリングが外れて飛び跳ねることがありますので注意してください。
- ●指を挟まないように注意してください。



STEP 1 2

ドライバーキーを組み付ける

① ドライバーキー設定されているリムの場合には、ドライバーキー を組み付けてください。





注意

●指を挟まないように注意してください。



リム部品が正しく組み付けられていることを確認する

① リム部品の組み合わせ (マッチング) や、向き、位置が正しいか確認します。



告


- タイヤおよびリム部品の組み合わせ(マッチング) が正しいか再度チェックしてください。
- ●ロックリングの向きが正しいこと、ロックリング溝に確実に組み付けられていることを再度チェックしてください。
- リム部品の位置調整のために、空気注入、 ハンマの使用、溶接やろう付けはリム部品の変形、強度および機能低下を招く恐れがあるので行わないでください。





空気を充填する

- ① タイヤとリムを安全ケージに入れてから空気を注入します。注入時にはタイヤから離れていてください。
- ②約35kPa (5psi)の圧力まで空気を注入した段階で、タイヤとリム部品の組み立て状態を確認してください。
- ③正しく組み立てられていれば引き続いて規定値まで 空気を充填します。





警告

空気注入作業は、その取り扱いを誤ると「リムの爆発的な分解・飛散」という大きな危険が伴います。

作業者だけでなく周辺の人も重大な被害を被る恐れがあります。

作業の監督責任者や、作業者は、必ず次の警告事項をよく守ってください。

- ●可能な限り安全ケージ(安全囲い)の中に入れて行ってください。
- ●空気注入中、作業者や周辺の人は常に「危険な弾道の方向」の範囲外で作業を行ってください。弾道は、 広がる可能性があるので注意が必要です。
- ●空気注入には、エア圧を表示するゲージ、レギュレータを有するバルブを使用してください。
- ●空気注入作業者が、「危険な弾道の方向」の範囲外で、確実に作業を行うために、空気圧表示ゲージ、十分な長さのホース、並びにエアーチャックを使用してください。
- ●空気注入時は、空気圧がタイヤメーカの推奨圧を超えないようにしてください。
- ●組み立てに誤りがあったと気づいた場合には、直ちに注入を停止し、空気を抜いてから正しく組み立て なおしてください。
- ●空気注入を利用して、リム部品の位置の調整をしないでください。
- ●この作業は、重量物の取り扱いを伴うため、必要に応じて吊り作業用工具を適切に使用してください。
- タイヤやリムを移動させる時には、落下事故などであなたや周囲の人がケガをせぬよう安全に注意してください。
- ●組み立てが終了し、空気充填後のタイヤは、平らで安定した衝撃を受けにくい場所に保管してください。

留意

リム部品の腐食防止のため、タイヤには乾燥した空気を注入してください。





8.5 車両にリムを組み付けたままタイヤとリムの交換作業を行う場合

車両にリムを組み付けたまま、タイヤとリムの交換作業を行う場合には、特に以下の点を厳守してください。



空気を完全に抜く








整 **告**

- ●エンジンを停止し、車両が動かないようにした上で作業してください。
- ●車両をジャッキアップする場合は、車両やジャッキが動いてしまうことがあるので、必ず車両メーカの取扱いマニュアルをよく読み安全確認してください。
- ●バルブのコアを外してタイヤの空気を完全に抜いてください。
- ●バルブコアを外す際、バルブコアが飛び出ることがありますので危険な弾道の方向に注意してください。
- ●バルブの中に異物があると空気が抜けないので、ワイヤ等をバルブに挿入し、異物を取り除いてください。
- リムベースの付帯品(エクステンションバルブ固定金具等) を取り外す前に、タイヤの空気を完全に抜いてください。
- ●複輪のアウターのタイヤとリムを取り外す際には、インナーのタイヤの空気も完全に抜いてください。
- タイヤの空気抜き作業は、図の矢印に示す「危険な弾道の方向」の範囲外で作業を行ってください。弾道 の範囲は、広がる可能性があるので注意が必要です。
- ●空気放出中は、タイヤ内の異物や水分が氷結したものが飛散することがありますので安全な場所まで離れてください。
- ●高圧気流に皮膚をさらさないでください。





8.5 車両にリムを組み付けたままタイヤとリムの交換作業を行う場合

POINT 2

ビードブレーカを確実に装着する



警告

●ビードブレーカを車両の一部に押し当てる際、押し当てる位置は車両メーカが発行するマニュアル、指示に従い確実に装着してください。車両部品の破損、ビードブレーカが緩み落下等が発生し大変危険です。




タイヤとリム部品の爆発的な分解、飛散に対し防護する



警告

- ●作業中は、常に下の図に示す「危険な弾道の方向」の範囲外で作業を行ってください。弾道の範囲は、 広がる可能性があるので注意が必要です。
- ●作業中は、危険な弾道の方向の周辺に他の作業者や第三者を近づけないでください。
- ●「リムの爆発的な分解・飛散」によって、作業者だけでなく周辺の人も重大な災害及び死亡事故を被る恐れがあります。
- ●作業中は、危険な弾道の方向に対し、タイヤハンドラーやクレーンのアームを用い防護する等の措置を講じてください。





9. メンテナンス

産業車両、建設車両用タイヤおよびリムの性能を発揮させ、且つ、保守、整備、運転時の事故を防止する ために、ここに述べる警告、注意事項を遵守してください。



警告

- ●メンテナンス作業は、 タイヤとリムの取り扱いに関わる作業監督者の指導に基づき訓練と認定を受けた 作業者のみが行ってください。
- ●作業中は、危険な弾道の方向の周辺に他の作業者や第三者を近づけないでください。
- タイヤを取り扱う作業や点検等については、 タイヤメーカが発行しているタイヤの取り扱いに関するマニュアルで確認してください。
- ●メンテナンスで使用する工具は、正しい操作方法を理解した上で、手順を守って作業してください。
- ●メンテナンス作業時には必ず保護具を着用してください。(グローブ、安全靴、安全メガネ、顔面保護具、 耳栓、ヘルメット等の着用)
- タイヤとリムを交換してメンテナンス作業を行う場合は、本書の 「8.タイヤとリムの交換作業の手順」を参照してください。
- ●車両に組み付けられた状態でメンテナンスする場合は、エンジンを停止し、車両が動かないようにした上で作業してください。
- タイヤとリムの交換作業等で、車両をジャッキアップする場合は、車両やジャッキが動いてしまうことがあるので必ず車両メーカの取り扱いマニュアルをよく読み安全確認してください。
- ●安全な操業に関して極めて重要な参考資料となるため、リムの保守履歴を記録してください。



9.1 日常の点検


タイヤをリムに組み付けた状態で行う日常点検について説明します。



- タイヤ点検時にリム部品の亀裂、摩耗、変形等がないかを検査します。下図の赤丸に示すガター部とバックフランジ部についての点検は十分に行ってください。下図は、「9.2 タイヤとリムの交換作業時に行う点検」のチェックポイントも示しています。
- タイヤとリムの性能維持と安全確保のために日常点検を実施してください。
- タイヤ交換時には、必ず、「9.2 タイヤとリムの交換作業時に行う点検」に従って点検してください。

留意

リム部品の亀裂による空気漏れが早期発見できるよう、始業前にタイヤ圧の記録を作成しておくことをお奨めします。





9.2 タイヤとリムの交換作業時に行う点検

9.2.1 タイヤとリムの交換作業時の安全確保



● タイヤとリムの交換作業時に配慮すべき安全事項については、「8.タイヤとトピー製リムの交換作業の手順」 に従ってください。

9.2.2 点検前の清掃

リム部品をワイヤブラシで清掃し、検査およびタイヤ取り付けをしやすくします。ガターのロックリング 溝、Oリング溝は、特に入念にクリーニングしてください。



9.2 タイヤとリムの交換作業時に行う点検

9.2.3 点検


以下の表の検査方法、検査項目に基づき点検を行ってください。



警告

- ●以下の表の検査方法、検査項目に基づき点検を行ってください。
- タイヤの点検については、 タイヤメーカが発行しているタイヤの取り扱いに関するマニュアルを確認して ください。

リムベースの点検



| 検査部位 | 検査方法 | 検 査 項 目 | | | | | |
|-----------------|---------|---------|----|-------|----|------|--|
| | | 亀 裂 | 摩耗 | 変形・楕円 | 腐食 | 表面荒れ | |
| ロリング溝 | 目 視 検 査 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | 非破壊検査 | 0 | | | | | |
| ロックリング溝 | 目 視 検 査 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 非破壊検査 | 0 | | | | | |
| サイドリングとの 接触部 | 目 視 検 査 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 非破壊検査 | 0 | | | | | |
| 付け根R部 | 目 視 検 査 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| がいない。 | 非破壊検査 | 0 | | | | | |
| リム円周溶接部 | 目 視 検 査 | 0 | | | | | |
| | 非破壊検査 | 0 | | | | | |
| バルブ穴 | 目 視 検 査 | 0 | | | 0 | | |
| ハルンハ | 非破壊検査 | | | | | | |
| ディスクの溶接部 | 目 視 検 査 | 0 | | | | | |
| ナイ人ンの冷技部 | 非破壊検査 | 0 | | | | | |
| ディスクのボルト穴 | 目 視 検 査 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 非破壊検査 | | | | | | |
| タイヤビードとの 接触部 | 目 視 検 査 | | 0 | | 0 | | |
| | 非破壊検査 | | | | | | |
| タイヤ側外周面 | 目 視 検 査 | | | | 0 | | |
| | 非破壊検査 | | | | | | |
| 付帯部品の溶接部 | 目 視 検 査 | 0 | | | | | |
| り市的四ツ冷技的 | 非破壊検査 | | | | | | |


参考:非破壊検査は磁粉探傷、超音波探傷、浸透探傷等

※リム部品の溶接部は部品の種類によって異なりますので、現品を確認してください。




タイヤとリムの交換作業時に行う点検

ロックリングの点検







ガター部との接触部


| | 検査方法 | 検 査 項 目 | | | | |
|--------------------|---------|---------|----|----------------|----|------|
| 検 査 部 位 | | 亀 裂 | 摩耗 | 変形・楕円 先端の開き | 腐食 | 表面荒れ |
| ビードシートバンド、また | 目 視 検 査 | 0 | 0 | | | 0 |
| はサイドリングとの接触部 | 非破壊検査 | | | | | |
| リムベースのガターとの接 触部 | 目 視 検 査 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 非破壊検査 | | | | | |
| 全体形状 | 目 視 検 査 | | | 0 | | |
| | 非破壊検査 | | | | | |

参考:非破壊検査は磁粉探傷、超音波探傷、浸透探傷等



9.2 タイヤとリムの交換作業時に行う点検

ビードシートバンドの点検



ロックリングとの接触部

| 検 査 部 位 | 検査方法 | 検 査 項 目 | | | | |
|-----------------|---------|---------|----|-------|----|------|
| | | 亀 裂 | 摩耗 | 変形・楕円 | 腐食 | 表面荒れ |
| 付け根R部 | 目 視 検 査 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 非破壊検査 | 0 | | | | |
| サイドリングとの 接触部 | 目 視 検 査 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 非破壊検査 | 0 | | | | |
| ロックリングとの 接触部 | 目 視 検 査 | 0 | 0 | | | 0 |
| | 非破壊検査 | | | | | |
| タイヤビードとの | 目 視 検 査 | | 0 | | 0 | |
| 接触部 | 非破壊検査 | | | | | |
| 内外周面 | 目 視 検 査 | | | | 0 | |
| | 非破壊検査 | | | | | |
| 全体形状 | 目 視 検 査 | | | 0 | | |
| | 非破壊検査 | | | | | |
| 付帯部品の溶接部 | 目 視 検 査 | 0 | | | | |
| | 非破壊検査 | | | | | |


参考: 非破壊検査は磁粉探傷、超音波探傷、浸透探傷等


[※]リム部品の溶接部、 および付帯部品の溶接部は部品の種類によって異なりますので、現品を確認してください。



9.2 タイヤとリムの交換作業時に行う点検

サイドリングの点検





| 検 査 部 位 | 検 査 方 法 | 検 査 項 目 | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|----|-------|----|------|--|
| | | 亀 裂 | 摩耗 | 変形・楕円 | 腐食 | 表面荒れ | |
| リムベースとの接触部 (5ピースリム) | 目 視 検 査 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | 非破壊検査 | 0 | | | | | |
| ビードシートバンドとの接 触部 (5ピースリム) | 目 視 検 査 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | 非破壊検査 | 0 | | | | | |
| 付け根R部 (3ピースリム) | 目 視 検 査 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 非破壊検査 | 0 | | | | | |
| 内外周面 (3ピースリム) | 目 視 検 査 | | | | 0 | | |
| | 非破壊検査 | | | | | | |
| タイヤとの接触部 | 目 視 検 査 | | 0 | | 0 | | |
| | 非破壊検査 | | | | | | |
| 全体形状 | 目 視 検 査 | | | 0 | | | |
| | 非破壊検査 | | | | | ĺ | |

参考:非破壊検査は磁粉探傷、超音波探傷、浸透探傷等



9.3 点検後の処置

9.3 処置

点検した結果不具合があれば処置を行って下さい。



警告

- ●亀裂や使用不能と判断される摩耗、損傷、変形および腐食があるリム部品は、使用不可の識別表示を行い廃棄してください。
- ●先端の開いた (クロスしていない) ロックリングは正しい状態にセットされないので、使用不可の識別表示を行い廃棄してください。
- リムドライバー、バルブガード等の取り付けや取り外し、その他の補修を行う場合には、リムディーラの承認を得、必ず事前にタイヤを取り外して作業を行ってください。



注意

- ●防錆油または塗料が剥離している部位を再コーティングしてください。
- ●防錆油、塗料には有害な成分が含まれているものもありますので、防錆油、塗料メーカの指示に従ってく ださい。



プレス事業部 営業総括部 建機産機営業部

〒 252-1104 神奈川県綾瀬市大上 2-3-1

Phone: 0467(78)9611 Fax: 0467(78)9609 (代表) E-mail: rims@topy.co.jp

TOPY AMERICA, INC.

OTR DIVISION

1200 Mark Street, Elk Grove Village, IL 60007 U.S.A.

Phone: 1-847-439-4420 Fax: 1-847-439-4476 E-mail: sales@topywheels.com

WESTERN SALES OFFICE

1096 N. Redwood Rd. North Salt Lake, UT 84054 U.S.A.

Phone: 1-801-292-6620 Fax: 1-801-292-7189 E-mail: sales@topywheels.com